

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

КРЕСЛО НL-E42

Құрметті сатып алушы! Helmi креслосын сатып алғаныңызға сізге раҳмет айтамыз және біздің өніміздің сапасына қанағаттандырылғаныңызға үміттенеміз.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ӨНІМДІ САҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІН АРТТЫРУ ҮШІН КЕЛЕСІ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН ШАРТТАРДЫ САҚТАУ КЕРЕК

- Креслоны құрастыру осы нұсқаулықпен қатаң сәйкестікте жүргізілуі керек.
 - Креслоны құрастыру және пайдалануға кіріспес бұрын, оның барлық құрылымдық элементтерінің жиынтықтылығы мен жұмыс қабілеттілігін тексеру қажет.
- НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Креслоны сүйк жыл мезгілінде (теріс температураларда) жеткізген және құрастырған жағдайда, оны бөлме температурасы бар үй-жайында кем дегендे бір тәулік түрғаннан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Осы сақтық шараларын сақтау креслоның құрылымдық элементтерінің мерзімінен бұрын бұзылуын болдырмауға көмектеседі.
- Кресло элементтерінің бекіту байланыстарының сенімділігін мерзімді тексеріп тұру керек, қажет болған жағдайда оларды бұрап тартып тұрыңыз.
 - Кресло тек мақсатына қарай қолданылуы керек.
 - Кресло +10°C бастап +40°C дейінгі температурада және 65–85% салыстырмалы ылғалдылықта, құрғақ, жылтылатын және жақсы желдетілетін үй-жайларында пайдалануы керек.
 - Креслоны қыздырудан қорғау үшін қыздыру және жылтыту құралдарына немесе басқа жылу көздеріне тікелей жақын орналастырудан аулақ болыңыз.
 - Креслоға су және басқа сұйықтықтардың тигеніне жол берменіз.
 - Қаптағыш материалдарға зақым келтірмей үшін креслоға термиялық әсерін тигізбеніз.
 - Күн сәулелерінің тікелей әсерінен аулақ болыңыз.
 - Креслоның құрылымдық элементтерінің зақымдалуын болдырmas үшін, оған сыртқы механикалық әсер етуіне жол берменіз.

КРЕСЛОНЫ КҮТУ

- Креслоны шаңнан тазарту үшін құрғақ, таза және жұмсақ матаны пайдалану ұсынылады.
 - Одан қатты кірленген жерлерін кетіру үшін суға немесе өз өндірушілерінің нұсқаулықтарына міндettі түрде сәйкес қолданылатын тазартқыш құралдарға малынған жұмсақ, дымқыл матаны қолдану ұсынылады.
- НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Креслоны тазарту үшін түрлі материалдар мен еріткіштерді (ацетон, бензин, спирт және т.б.) пайдалануға тыйым салынады.
- Пластикке арналған жылтыратқыш құралдарды өз өндірушілерінің нұсқаулықтарына сәйкес қолдануға рұқсат етіледі. Өнімді таңдаған кезде қарсы көрсетілімдердің бар екендігіне назар аударыңыз.

КРЕСЛОНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ

- Креслоға түсетін рұқсат етілген жүктемені асыруға болмайды (кресло тек бір адамға отыруға арналған). Креслоға түсетін рұқсат етілген жүктеме – 120 кг.
- Кресло отырғышына немесе айқастырмасына аяқпен тұруға болмайды. Бұл құлауға және жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- Шынтақшаларға отыруға және оларға динамикалық жүктемені жасауға болмайды.
- Креслоны заттарды тасымалдау үшін пайдалануға болмайды.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім – өнімді сатып алған күннен бастап 12 ай. Кепілдік тек өндірістік сипатты ақауларға ғана қолданылады. Кепілдік осы нұсқаулықта көрсетілген қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттарын бұзғаннан туындаған ақауларға, сонымен қатар сыртқы механикалық, термиялық және басқа да әсерлерден туындаған ақауларға қолданылмайды. Өндірістік ақаулар табылған жағдайда, өнім сатып алғанған сату көсіпорнына хабарласу керек. Бұл ретте тауарды сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Егер құжат жоқ болса, сізге кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуы мүмкін. Қаптаманы креслоның түпкілікти жинау сәтінде дейін сақтауыңыз керек. Анықталған өндірістік ақаулары бар креслоның қайтару өндірушінің қаптамасында жүзеге асырылады.

Өнімнің қызмет ету мерзімі – 5 жыл. Сәйкестік туралы декларацияның тіркей нөмірі: ЕАЭС N RU Д-CN.KA01.B.10533/19




КРЕСЛО ЖИЫНТЫҚТЫЛАУЫ* HL-E42

1 дана	5 дана	1 дана	1 дана	1 дана
1 дана	1 жұп	4 дана (M6*18)	10 дана (M6*20)	1 дана
1 дана				

* Өндіруші алдын-ала ескертусіз пайдалану сипаттамалары мен тұтынушылық қасиеттерін сактай отырып, кресло құрастырылымына/жыныстықтылауына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.


ҚҰРАСТАЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



КРЕСЛОНЫ РЕТТЕУ

Отырғыш биіктігін реттеу


Биіктігін өзгерту үшін інітіректі жоғары қарай тартыңыз.



Креслоның еркін тербелуі мен тік күйінде бекіту

Еркін тербелуі үшін інітіректі оңға қарай тартыңыз.

Креслоны бекіту үшін інітіректі бастапқы қалпына қайтарыңыз.



Тербелу қаттылығын реттеу

Женіллек тербелуі үшін бурма реттегішін сағат тілінің бағыты бойынша бұраңыз.

Каттырақ тербелуі үшін – кері бағытына қарай.

